

Sound Group	Setup #	Sound Name	概要
1: SHOW (オーケストラ系)	1	Vibe Marimba	ビブラフォン。伸びた音をダンピングすることができます。FTSW2を押している間はマリンバの音になります。FC1でビブラートの速度を変更できます。
	2	Marimba Vibes	マリンバ。FTSW2を押している間はビブラフォンの音になります。
	3	Xylo Bells	シロフォン。FTSW2を押している間はグロッケン音になります。
	4	Bells Xylo	グロッケン。FTSW2を押している間はシロフォンの音になります。
	5	Chimes Bells	チャイム。伸びた音をダンピングすることができます。FTSW2を押している間はグロッケン音になります。
	6	Orch Timp	ティンパニ。伸びた音をダンピングすることができます。FC1でピッチベンドを行うことができます。
	7	Orch Perc	オーケストラ・吹奏楽向けの打楽器が収録されています。
	8	Tam Tam	銅鑼。伸びた音をダンピングすることができます。
	9	Temple Block	テンプルブロック(木魚)。
	10	Natural Perc	その他のパーカッション。コンガ、ボンゴ、ティンパレス、トライアングル等が収録されています。
2: CLUB (ポップス・ジャズ系)	11	Thick Vibes	ビブラフォン。
	12	Double Marim	マリンバ。
	13	Steel Pan	スティールパン。低音域ではマリンバの音になります。
	14	Dyn Perc	パーカッション。
	15	Anniv Drums	ドラムセット。
	16	Real Nylon	アコースティックギター。
	17	Emo Verser	エレキギター。
	18	Chem Lead	リードシンセサイザー。FTSW2でピッチベンドを行えます。FC1で音色を変更できます。
	19	Upright Bass	ウッドベース。FTSW2でピッチベンドを行えます。FC1でビブラートを加えます。
	20	Piano Recital	ピアノ。FTSW2を押すと1オクターヴ音域が下がります。
3: DRUM (ドラム・パーカッション)	21	Rhythm Reel	パーカッション。
	22	Modern Block	ウッドブロック。
	23	Skullphonic	独特なパーカッション。
	24	OpenRock	ロック系のドラムセット。
	25	Full Room	反響音の含まれたドラムセット。
	26	Brushes	ブラシで演奏されたドラムセット。
	27	Birt Natural	バーチ製のドラムセット。
	28	Vibra Kit	独特なドラムセット。
	29	J. Geils	J. Geilsをイメージしたドラムセット。
	30	Pomele	独特なドラムセット。
4: BASS (ベース)	31	P Bass	エレキベース。
	32	E Bass	エレキベース。
	33	Bootsey	エレキベース。
	34	Jaco Fretless	Jaco Pastoriusをイメージしたエレキベース。
	35	Upright Bass	ウッドベース。FTSW2でピッチベンドを行えます。FC1でビブラートを加えます。
	36	Levin Bass	Tony Levinをイメージしたエレキベース。
	37	Finger Bass	指弾きしたエレキベース。
	38	Heavy Pick	ピックで弾いたエレキベース。
	39	EberhH Fretless	Eberhard Weberをイメージしたエレキベース。
	40	Sly Bass	Sly and the Family Stoneをイメージしたエレキベース。
5: KEYS (キーボード)	41	Piano Strings	ピアノとストリングスの音を重ねたもの。
	42	Steves Rhodes	Stevie WonderをイメージしたRhodeエレキピアノ。
	43	Hardstr EP	エレキピアノ。
	44	BcowClav	Clavinetエレキピアノ。
	45	DX Rhodes	Rhodeエレキピアノ。
	46	softall Stops	パイプオルガン。
	47	Bass Vocal	複数音を同時に叩くとコーラスの音、メロディックにたたくとベースの音。
	48	Vibes Gtr	複数音を同時に叩くとビブラフォンの音、メロディックにたたくとエレキギターの音。
	49	Synth Bass	低音域にエレキベース、高音域にシンセサイザーの音を収録。
	50	Piano Bass	低音域にエレキベース、高音域にピアノの音を収録。

6: VIBES (ビブラフォン)	51 Real Vibes	ビブラフォン。
	52 Thick Vibes	ビブラフォン。
	53 Chorus Vibes	ビブラフォン。
	54 Vibe Dream	ビブラフォン。
	55 Creamy Vibes	ビブラフォン。
	56 Yellow Vibra	ビブラフォン。
	57 Golden Vibes	ビブラフォン。
	58 Crystal Vibes	ビブラフォン。
	59 Vibe Trance	ビブラフォン。
	60 Surreal Vibes	ビブラフォン。
	7: MARIMBA (マリンバ)	61 Double Marimba
62 Rich Marimba		マリンバ。
63 Tempered Marim		マリンバ。
64 Subtle Marimba		マリンバ。
65 Magic Marimb		独特なマリンバ。
66 Marimba Squash		マリンバ。
67 Mellow Marimba		マリンバ。
68 Lonely Marimba		マリンバ。
69 Solo Marimba		マリンバ。
70 Magic Marimb2		独特なマリンバ。
8: STRINGS (弦楽器)	71 Dark NY	ストリングス。
	72 Pizzicato	ピッチカートストリングス。
	73 SlowQuad	ストリングス。
	74 Le Pesque	ストリングスと木管の組み合わせ。
	75 Studio A Strings	ストリングス。
	76 Tender Strings	ストリングス。
	77 Fast Viloins	バイオリンセクション
	78 Viola	ビオラセクション。
	79 Cello	ソロチェロ。
	80 Pizz and Perc	ピッチカートストリングスとパーカッション。
9: BRASS/WNDS (金管/木管楽器)	81 Flutes	フルート。FTSW2を押し込むことで2つのフルートを同時に演奏できます。
	82 Trombones	トロンボーン。
	83 Low Orch Brass	ローブラス。
	84 Bari Horns	バリトン・ホルン。
	85 Trem Flute	トレモロフルート。
	86 Oboe	オーボエ。
	87 Clarinet	クラリネット。
	88 Trumpets	トランペット。
	89 Muted Trpts	トランペット(ミュート着用)。
	90 Woodwinds	木管楽器。
10: MISCELLANEOUS (その他)	91 Catherdal	パイプオルガン。
	92 Meixed Choir	コーラス。
	93 Jazzy Vox	ジャズボーカル。
	94 Solo Timp	ティンパニ。伸びた音をダンピングすることができます。FC1でピッチベンドを行うことができます。
	95 Harp	ハープ。
	96 EvilOctWheel	リードシンセサイザー。
	97 Med Crunch	リードエレキギター。
	98 Pipe Stop	パイプオルガン。
	99 Accordion	アコーディオン。
	100 EXTERNAL	外部音源のみを使用する際に使用します。